



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
550-01A	Anel Trava da Capa de Ar (Incluso na pç 04)	1
550-02A	Porca Trava da Capa de Ar (Incluso na pç 04)	1
550-03A	Junta da Capa de Ar (Incluso na pç 04)	1
550-04A	Capa de Ar	1
550-05A	Bico de Fluido	1
550-06A	Defletor de Ar	1
550-07A	Vedação	1
550-08A	Anel de Retenção	1
550-09A	Parafuso da Agulha	1
550-10A	Gaxeta da Agulha	1
550-11A	Mola da Agulha	1
550-12A	Vedação da Agulha	1
550-13A	Corpo da Pistola	1
550-14A	Conector (Incluso na pç 13)	1
550-15A	Chave Soquete	1
550-16A	Copo Plástico Completo	1
550-17A	Gatilho	1
550-18A	Anel Trava	2
550-19A	Pino	1
550-20A	Pino	1
550-21A	Agulha de Pintura	1
550-22A	Assento da Válvula	1
550-23A	Mola da Agulha	1
550-24A	Trava para Ajuste do Fluido	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
550-25A	Ajuste do Fluido	1
550-26A	Arruela	1
550-27A	Válvula do Leque	1
550-28A	Assento do Pino do Gatilho	1
550-29A	Bucha do Leque	1
550-30A	O-Ring	1
550-31A	Botão do Regulador do Leque	1
550-32A	Parafuso Philips	1
550-33A	Conector de Ar	1
550-34A	Mola do Gatilho	1
550-35A	Haste do Gatilho	1
550-36A	Junta	1
550-37A	Junta	1
550-38A	O-Ring	1
550-39A	Bucha do Gatilho	1
550-40A	Válvula de Ar	1
550-41A	O-Ring	2
550-42A	Mola da Válvula	1
550-43A	O-Ring	1
550-44A	Bucha Trava	1
550-45A	Controle de Ar	1
550-46A	Chave Múltipla	1
550-47A	Escova de Limpeza	1
550-48A	Filtro Plástico	1